

Mluvík MLV01 - rozšířený návod

Tento návod popisuje funkce a ovládání multifunkčních mluvících hodin Mluvík MLV01.

Princip ovládání

Přístroj se ovládá jedním tlačítkem.

Pro ovládání se používá jeden nebo více krátkých stisků a dlouhý stisk tlačítka.

Za krátký stisk se považuje stisknutí a puštění tlačítka.

Pro dlouhý stisk podržíme tlačítko, dokud přístroj nezareaguje.

Krátký stisk může být jeden, případně více stisků bezprostředně po sobě.

Pokud se tlačítko nemačká, přístroj se po určité době vždy automaticky vrátí do výchozího stavu.

Přístroj poskytuje základní nápovědu k používání po 5ti krátkých stisknutí tlačítka.

Základní nápověda k právě zvolené funkci je přehrávána automaticky.

Pokud již uživatel nápovědu nepotřebuje, dá se přeskočit stiskem tlačítka.

Stiskem tlačítka lze přeskočit i jakékoliv jiné probíhající hlášení.

Z nastavení můžeme vyvolat detailní informace k použití ze sekce „Jak mne používat“.

Schema ovládání zařízení je graficky vyobrazeno v dokumentu.

Základní funkce

Z výchozího stavu jsou přístupné funkce uvedené v následujících tabulkách.

Funkce	Čas, datum, jmeniny
Aktivace	1x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení aktuálního času, data, jmenin a státních svátků. Hlášení datumu lze vypnout nebo zapnout tak, že během hlášení času stiskneme tlačítko a držíme, dokud Mluvík neohlásí „datum vypnuto“ nebo „datum zapnuto“. Jmeniny a státní svátky jsou hlášeny pouze pokud je zapnuto hlášení datumu.

Funkce	Externí sonda / vnitřní teplota
Aktivace	2x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Pokud není připojena žádná sonda, Mluvík hlásí vnitřní teplotu. Pokud nějaká sonda připojena je, Mluvík automaticky zahájí hlášení k připojené sondě. V případě základní sondy MLV01-S1 Mluvík hlásí teplotu sondy. Detaily k hlášení a práci s jednotlivými sondami jsou uvedeny dále.

Funkce	Budík
Aktivace	3x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení stavu budíku. Pokud je budík zapnutý, hlásí za jak dlouho se budík spustí a čas budíku. Dlouhým stiskem lze budík vypnout nebo zapnout.

Funkce	Další funkce
Aktivace	4x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Vstoupí do nabídky dalších funkcí. Další funkce obsahují funkce Rychlé hlášení, Minutka, Kalendář a Stopky. Listování funkcemi se provádí krátkým stiskem tlačítka, výběr funkce se provede dlouhým stiskem tlačítka.

Funkce	Další funkce - Rychlé hlášení
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Rychlé hlášení umožňuje zapnout režim, ve kterém je ve zvoleném intervalu hlášen aktuální čas. Hlášení se opakuje nastaveným počtem opakování. Tato funkce je užitečná, pokud chceme mít detailní přehled o čase bez potřeby zjišťovat aktuální čas. Například, pokud se někam chystáme. Můžeme si třeba nastavit, aby Mluvík hlásil čas s intervalem opakování jedna minuta a počtem opakování deset. Po dobu deseti minut pak Mluvík hlásí čas každou minutu. Hlášení se automaticky vypne po zvoleném počtu opakování. Nebo je možné vypnutí z nabídky rychlého hlášení.

Funkce	Další funkce - Minutka
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Minutka nabízí funkci odpočtu času vhodnou například při vaření. Po zadaném čase je spuštěna zvuková signalizace. Po zvolení funkce minutka z nabídky dalších funkcí je možné nastavit čas v rozsahu 1 až 60 minut. Spuštění minutky se provede dlouhým stiskem tlačítka. Pokud je již minutka spuštěna, je možné ji dlouhým stiskem vypnout.

Funkce	Další funkce - Kalendář
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	<p>Kalendář nabízí funkce seznam svátků, den týdnu podle data a seznam jmen.</p> <p>Funkce „seznam svátků“ po zadání roku krátkým stiskem tlačítka a potvrzení dlouhým stiskem umožňuje procházet státní svátky pro zadaný rok. Na další svátek se přechází krátkým stiskem. Dlouhý stisk se vrací do nabídky dalších funkcí. Funkce je ukončena při nečinnosti.</p> <p>Funkce „den v týdnu“ podle data umožňuje zjistit, jaký den v týdnu je, byl nebo bude ve zvolený datum. Datum se zadává klasickým způsobem. Nejdříve rok, měsíc a den. Změna hodnoty se provádí krátkým stiskem, potvrzení zadání dlouhým stiskem. Po zadání celého data je ohlášen den v týdnu připadající na zvolené datum.</p> <p>Funkce „seznam jmen“ umožňuje procházet jména v českém kalendáři. Zadává se měsíc a den v měsíci, od kterého se zahájí procházení jmen. Pokud tedy chceme například projít všechna jména od prvního ledna, zadáme leden a prvního. Poté můžeme krátkým stiskem postupně přecházet na další den.</p>

Funkce	Další funkce - Stopky
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Stopky umožňují měřit časový interval. Stopky se aktivují z nabídky dalších funkcí. Krátkým stiskem se stopky spouštějí, dlouhým se ukončují.

Funkce	Jak mne používat
Aktivace	5x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Tato funkce poskytuje základní informace o Mluvíku a jeho ovládání.

Funkce	Hlasitost
Aktivace	6x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní. Krátkým stiskem se mění hlasitost, dlouhým stiskem se ukončuje nastavení. Nastavení je také ukončeno při nečinnosti.

Funkce	Stav baterie
Aktivace	9x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení stavu baterie.

Volitelné sondy

K mluvicím hodinám Mluvík MLV01 je k dispozici několik externích sond.
Informace o aktuálně dostupných sondách naleznete na internetových stránkách
www.mluvik.cz.

Nastavení

Do nastavení se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka z výchozího stavu.

Listování položkami se provádí krátkým stiskem tlačítka.

Výběr položky se provede dlouhým stiskem tlačítka.

Mluvík poskytuje průběžně nápovědu k dané funkci.

Nápovědu nebo jiné hlášení lze přeskočit krátkým stiskem tlačítka.

Funkce	Budík - nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje budík, vypnuto budík vypne pokud je budík zapnut, tak lze dále nastavit tyto položky:</p> <p>hodina – výběr hodiny buzení, hodnoty 0 až 23 minuta – výběr minuty buzení, hodnoty 0 až 59 zvuk – výběr zvuku buzení postupné zesilování – pokud je zapnuto, tak se zvuk při buzení postupně zesiluje</p> <p>Nastavení budíku je potvrzeno hlášením o nastaveném čase buzení. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, dojde k uložení již změněných položek.</p>

Funkce	Hlasitost - nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní.

Funkce	Čas - nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>hodina – výběr hodiny, hodnoty 0 až 23 minuta – výběr minuty, hodnoty 0 až 59</p> <p>Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném čase. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde ke změně času.</p>

Funkce	Datum - nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>rok – výběr roku, hodnoty 2016 až 2050 měsíc – výběr měsíce, hodnoty leden až prosinec den – výběr dne, hodnoty od prvního do posledního dne vybraného měsíce</p> <p>Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném datu včetně dne v týdnu. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde ke změně data.</p>

Funkce	Automatická hlášení - nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Umožňuje nastavit automatická hlášení. K dispozici je 5 automatických hlášení. U každého hlášení lze nastavit tyto položky:</p> <p>zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje hlášení, vypnuto hlášení vypne. Pokud je hlášení zapnuto, je možné nastavit tyto položky:</p> <p>typ hlášení – na výběr jsou volby čas, čas a sonda, sonda</p> <p>Volba „sonda“ znamená, že se provede hlášení z připojené sondy. Záleží, jaká sonda je v době hlášení připojena k Mluvíku. Podporované jsou sondy teplotní S1 a S2, sonda vlhkosti a teploty S3 a meteo sonda S7. Je-li v době hlášení připojena jiná nebo žádná sonda, bude hlášena vnitřní teplota přístroje.</p> <p>hodina – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23</p> <p>minuta – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59</p> <p>den – den hlášení, hodnoty všechny dny, pondělí až pátek, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota a neděle</p> <p>interval opakování – lze nastavit v rozsahu 1 minuta až 12 hodin</p> <p>počet opakování – počet kolikrát se bude hlášení opakovat ve zvoleném intervalu opakování, lze nastavit v rozsahu 1 až 60 opakování, volba vypnuto znamená, že se hlášení přehraje pouze jednou ve zvolený čas</p> <p>zvuk před hlášením – výběr zvuku, který je přehrán před hlášením, na výběr jsou různé zvuky a hlášení jako „vezmi si léky“ a další</p> <p>potvrzování vyslechnutí – pokud je zapnuto, Mluvík po provedeném automatickém hlášení pípá v intervalu přibližně jedné minuty, dokud není stisknuto tlačítko. Při stisku tlačítka je hlášení znovu přehráno a tím potvrzeno. Hlášení lze potvrdit také hned při prvním přehraní stiskem tlačítka</p>

Funkce	Nastavení sond
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Umožňuje nastavit některé nastavení týkající se rozšiřujících sond.</p> <p>Obsahuje tyto položky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavení meteo sondy Nastavení umožňuje nastavit nadmořskou výšku pro správné určení barometrického tlaku. Dále umožňuje zapnout či vypnout automatická hlášení z meteo sondy. Zapnutím těchto hlášení může docházet k rychlejšímu vybíjení baterií přístroje. Dále jsou zde k dispozici nastavení způsobu hlášení informací z meteo sondy. Je zde možné vypnout či zapnout hlášení některých informací ze sondy. 2. Nastavení teplotní sondy Nastavení umožňuje vypnout či zapnout hlášení "vnitřní teplota je" před hlášením vnitřní teploty. 3. Nastavení sondy pro měření tlaku v pneumatice Nastavení umožňuje nastavit verzi sondy pro měření tlaku v pneumatice. Toto nastavení by uživatel neměl měnit. Aktuální verze sondy pro měření tlaku v pneumatice mají automatické rozpoznání verze sondy. 4. Nastavení sondy pro rozpoznávání barev Nastavení umožňuje provést kalibraci sondy barev. Toto nastavení by se nemělo použít v případě, že sonda barev pracuje správně. Nesprávně provedená kalibrace sondy barev může vést k nepřesné či nefunkční detekci barev.

Funkce	Další nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>V tomto nastavení je možné zvolit zda je při hlášení času hlášen také datum, zda jsou hlášeny jmeniny a zda jsou hlášeny státní svátky. Nastavení pořadí funkcí umožňuje zvolit, zda je na jeden stisk hlášen čas a na dva stisky tlačítka spuštěna práce se sondou, či naopak. Dále je zde možnost zvolit si, zda jsou hlášení zkrácená či nezkrácená. U zkrácených hlášení jsou hlášení stručnější. Dále je zde možnost výběru hlasu. Nastavení režimu obchod, které by pro běžné použití mělo být vypnuté, slouží pro režim předvádění v obchodě, kdy je přístroj více upovídáný. Následuje nastavení produktových informací, to může být vypnuto. Při zapnutém hlášení přístroj jednou za čas řekne něco o sobě. Volba vymazat všechna nastavení vymaže všechna uživatelská nastavení a uvede přístroj do stavu, ve kterém byl zakoupen. Volba servisní data hlásí některé informace servisního charakteru jako je počet stisknutí tlačítka apod.</p>

Funkce	Napětí baterií
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Tato volba hlásí napětí a stav baterií.

Funkce	Jak mne používat
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Zde si může uživatel poslechnout detailní návod k obsluze zařízení.